

Vedligeholdelsespakke til ACS600 frekvensomformere



ABB tilbyder en vedligeholdelsespakke med reservedele, der er nøje tilpasset behovet ved forebyggende vedligeholdelse på ACS600 frekvensomformere.

ABB's vedligeholdelsespakker til ACS600 er designet til at dække alle nødvendige erstatningsdele til planlagt vedligeholdelse, så man er sikret adgang til de reservedele, man behøver. Indholdet af hver pakke er nøje tilpasset vedligeholdelsesplanen for ACS600 på baggrund af stor erfaring med vedligeholdelse af frekvensomformere og komponenter.

Fordele:

- Udvalgte, originale reservedele, der er tilpasset vedligeholdelsesplanen
- Definerede pakker – nemt at bestille
- Prisen på pakken gør det mere økonomisk end at indkøbe individuelle dele
- Mindskede vedligeholdelsesomkostninger
- Nemmere at planlægge langsigtet budget for vedligeholdelsesmaterialer
- Forbedret effektivitet i vedligeholdelsen



Indhold af vedligeholdelsespakken

Den leverede vedligeholdelsespakke indeholder reservedelene til forebyggende vedligeholdelse, som defineret i tabellen:

	Antal år fra opstart			
	3 - 9	6 - 18	15 - 21	12 - 24
Ventilator (MD og SD R8, R9, IP54)	X	X	X	X
Ventilator (SD R2-R7)		X		X
Kondensatorer (DC kredsløb)				X
Kondensatorer (NGDR, NINT, NINP)				X
Optiske transmittere og modtagere (NAMC, NIOC, optioner)				X

Pakker kan udvælges og bestilles, passende til antallet af frekvensomformere i drift og deres alder, så man sikrer, at alle nødvendige dele er tilgængelige til vedligeholdelse.

Hver pakke har en typekode, så bestilling er let og overskueligt.

Forberedelser til forebyggende vedligeholdelse

Modsat normale reservedele produceres vedligeholdelsespakkerne efter ordre, hvorfor pakkerne skal bestilles i god tid før planlagt forebyggende vedligeholdelse.

For yderligere information angående vedligeholdelsespakker, deres indhold, leveringstid og priser, besøg venligst www.abb.com/partsonline.

Kontaktpersoner

Salg & Teknik, Øst

Jørgen Bruhn
e-mail: jorgen.bruhn@dk.abb.com
Direkte telefon: 4450 4631
Telefax: 4450 4620

Salg & Teknik, Vest

Claus M. Sørensen
e-mail: claus.m.sorensen@dk.abb.com
Direkte telefon: 7623 2950
Telefax: 7623 2959

Vedligeholdelsespakke til ACS600 frekvensomformere



Vedligeholdelsesplan

Det er en udbredt opfattelse, at elektronisk udstyr ikke behøver regelmæssig vedligeholdelse.

ABB's erfaring viser imidlertid, at sandsynligheden for fejl på industrielle produkter, der er udstyret med elektroniske komponenter såsom frekvensomformere, stiger efter flere års drift. For frekvensomformere er der typisk tale om 5 til 10 år. Den primære årsag er ældning af komponenterne, men også driftsforholdene har indflydelse.

En komponentfejl kan medføre beskadigelse af andre dele i frekvensomformeren, såsom effektkomponenterne.

Vedligeholdelsesplanen er et middel til systematisk og funktionel vedligeholdelse af ACS600 frekvensomformere. Den er baseret på omfattende erfaring med produktion og vedligeholdelse af frekvensomformere, ligesom specifikationer fra komponentleverandører observeres nøje. Endelig tages frekvensomformerens driftsmiljø også med i betragtning. Krævende miljøer, såsom høje temperaturer eller hård belastning, kan målbart forkorte komponentlevetiden og dermed også intervallerne for udskiftning af komponenter.

ABB anbefaler, at der udføres en årlig inspektion for at sikre optimering af en frekvensomformer gennem hele dens levetid.

Drives servicecentre:

Skovlunde:
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Telefon: 4450 4450
Telefax: 4450 4460

Fredericia:
Håndværkervej 23
7000 Fredericia
Telefon: 7623 2911
Telefax: 7623 2920

	Antal år fra opstart																				
	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Opstart																					
Opstart	O																				
Ventilation																					
Ventilator (MD og SD R8, R9, IP54)	U				U			U				U			U			U		U	
Ventilator (SD R2-R7)	I				U			I				U			I			U		I	
DSU, TSU ventilator (B1-B5)	U				U			U				U			U			U		U	
DC-reaktor ventilator (B5-B6)	U				U			U				U			U			U		U	
Ældning																					
Kondensatorer (DC kredsløb)								(U)				U						(U)			
Kondensatorer (NGDR, NINT, NINP)								(U)				U						(U)			
Optiske transmittere og modtagere (NAMC, NIOC, optioner)								(U)				U						(U)			
DSU, TSU RC-kondensator												U									
Forbindelser og omgivelser																					
Tilspænding af PP-moduler (3Nm)							I					I						I			
Tilspænding af terminaler	I				I			I				I						I		I	
Dørfilter	I				I			I				I						I		I	
Kontaktors tilstand	I				I			I				I						I		I	
Fiberoptiske kabler (forbindelser)	I				I			I				I						I		I	
Støv, tæring og temperatur	I				I			I				I						I		I	
Kontrol af forsyningsspænding	I				I			I				I						I		I	
Forbedringer																					
Baseret på produktinformation		I			I			I				I						I		I	
Målinger																					
Måling af tilgangsspænding	O			O			O				O				O			O		O	
Reserve dele																					
Reserve dele	I				I			I				I						I		I	

Forklaring:

- U = Udskiftning af komponenter
- I = Inspektion (visuel inspektion, korrektion og udskiftning hvis nødvendigt)
- O = Opgaver på stedet (idriftsættelse, tests, målinger, mv.)
- (U) = Udskiftning hvis høj temperatur eller periodisk hård belastning

ABB A/S

Hovedkontor: Meterbuen 33 • 2740 Skovlunde • Tlf: 4450 4450 • Fax: 4450 4460 • e-mail: abb.dk@dk.abb.com • www.abb.dk

